



Controlador HSN

Manual de Operação



ÍNDICE

Agradecimento	02
Características	03
Especificações	03
Apresentação	04
Ligar/Desligar Comando Via Controle Remoto	04
Navegando Entre Cada Saída	05
Modo de Operação de Cada Saída	05
Programação de Horário e Timers para Cada Saída	06
Controle por Aplicativo	08
Controle via Controle Remoto	12
Pareamento do Controle Remoto	12
Considerações Sobre a Instalação Elétrica	13
Esquema Elétrico	13
Dimensões	
Instalação	15
Garantia	15



1. AGRADECIMENTO

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, com tecnologia 100% nacional que lhe oferece maior comodidade e satisfação à suas necessidades.

Agradecemos sua confiança na **INDUSTEK** e temos certeza de que este produto lhe trará muitos momentos agradáveis, pois este é um produto de tecnologia moderna e recursos avançados.

Após anos de pesquisa no mercado de aquecimento solar e piscina, resolvemos desenvolver uma linha de controladores robusta e completa que possam satisfazer as necessidades de nossos clientes de forma prática, trazendo uma melhor experiência.

Este manual contém as principais instruções para que você possa instalar, operar e manter seu produto nas condições ideais de comodidade e segurança, tirando assim o máximo de proveito que ele tem a lhe oferecer. Leia todas as instruções antes de instalar e utilizar seu produto. Guarde este manual para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, ligue para o departamento de **Assistência Técnica INDUSTEK** ou entre em contato através de nosso **SAC (19) 3801-0431** ou através do e-mail: **sac@industek.com.br**, afinal, quem depositou a confiança em nosso produto, merece toda nossa atenção."

2. CARACTERÍSTICAS

O controlador HSN é um controlador digital que possui 3 saídas para ativação de equipamentos como bombas d'água.

As saídas possuem função de temporizador (timer) podendo ser ativadas pelo tempo determinado pelo usuário. O controlador dispõe de um visor LCD com teclas touch screen (teclas sensíveis ao toque) para melhor manuseio.

Em seu visor, as opções de saídas e seus atuais estados de funcionamento são mostradas e podem ser alterados, assim como os parâmetros. Este modelo possui controle remoto para maior comodidade.

3. ESPECIFICAÇÕES

PARÂMETRO	MÓDULO DE COMANDO		CONTROLE REMOTO	
Alimentação Elétrica	12 Vdc		3V (2 pilhas AAA)	
Dimensões (mm)	91 x 152 x 35		5	6 x 115 x 27
Índice de Proteção	IP53		IP30	
Alcance	-		20m (sem obstáculos)	
Saídas	Saída 1	Saída 2		Saída 3
Tensão	220 Vac / 127 Vac	220 Vac / 127 Vac		220 Vac / 127 Vac
Potência	1 cv / 0,5 cv	1 cv / 0,5 cv		1 cv / 0,5 cv
Corrente máxima de saída: 16A				





TECLAS

1	Μ	Tecla Modo
2	Θ	Tecla Relógio
3	P	Tecla Programação
4		Tecla "mais"
5	\bigtriangledown	Tecla "menos"
6	ඩු ඕ ඕ	1、2、3 indicação de saídas
7	Ð	Modo Timer ativado
8	٢	Modo Manual ativado
9	88:88°	Informações auxiliaries 1
10	88:88	Informações auxiliares 2
11	Ĩ	Controle remoto operando

5. LIGAR / DESLIGAR COMANDO VIA CONTROLE REMOTO

Pressione e segure a tecla Mpara habilitar ou desabilitar o comando no display.



6. NAVEGANDO ENTRE CADA SAÍDA

Com o comando ligado, utilize a tecla 🕑 para alternar entre saídas 1, 2 e 3 🖞 🖞 🖞 que serão mostradas na parte superior do display. Em cada saída é possível programar o modo de operação e timers de forma separada.



7. MODO DE OPERAÇÃO DE CADA SAÍDA

AO SELECIONAR A SAÍDA DESEJADA:

Para alterar o modo de operação da saída selecionada, pressione a tecla para alternar entre os modos desligado (conforme as programações dos timers)



Nota: No modo manual, a saída será ativada por tempo máximo de 6 horas, e após esse tempo, o modo de operação será alterado para o modo automático.



8. PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO E TIMERS PARA CADA SAÍDA

Quando uma das saídas 🖞 🖞 🎕 estiver selecionada, utilize a tecla 💿 para entrar na lista de configuração de horários.



Quando os valores do horário estiverem piscando, utilize as teclas 🛆 e 🕅 para ajustar os valores e depois pressione a tecla 🕑 para salvar a informação e voltar para a lista de navegação de horários.

Para deixar um timer desabilitado, configure seu horário de Ligar e Desligar com valor 00:00.

Para deixar um timer funcionando 24 horas, configure seu horário de Ligar com valor 00:00 e o horário de Desligar com valor de 24:00.



Hee B	AJUSTE DO HORÁRIO DO CONTROLADOR		
	Ajusta do relógio do controlador.		
	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.		
	TIMER 1 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 1.		
	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.		
	Valor de fábrica: 00:00.		
	TIMER 1 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 1.		
	Faixa de valores: 0:00 a 24:00.		
	Valor de fábrica: 24:00.		
	TIMER 2 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 2.		
	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.		
	Valor de fábrica: 00:00.		
1CC3	TIMER 2 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 2.		
	Faixa de valores: 0:00 a 24:00.		
	Valor de fábrica: 00:00.		
	TIMER 3 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 3.		
	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.		
	Valor de fábrica: 00:00.		
	TIMER 3 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 3.		
00 33	Faixa de valores: 0:00 a 24:00		
	Valor de fábrica: 00:00.		
	SAIR		
5H ir	Sai da lista de configurações de horário e Timers.		



9.1. DOWNLOAD

É possível o manuseio do controlador através do aplicativo Smart Life. 阎 Faça o download e instalação.



Ou escaneie o QR Code abaixo.



9.2. INICIALIAZAÇÃO DO APLICATIVO

Após a instalação, o aplicativo será listado na interface principal. 🙆

9.3. REGISTRO DE USUÁRIO

Na primeira vez em que entrar no aplicativo Smart Life, será necessário criar um registro. Siga os passos abaixo:

- Selecione a opção "Criar uma nova conta"
- Inserir o número de celular e e-mail
- Inserir o código de verificação de entrada, recebido por SMS ou e-mail
- Definir a sua senha para a conta Smart Life
- Selecione "Continuar"

	< Registrar		
	Brasil		
	E-mail		
	Eu concordo <u>Política de Privacidade Termo de</u> Acordo do Usuário e Política de Privacidade das Crianças		
Faça o login com uma conta existente			
registrar			
Tentar agora	G		



9.4. ADICIONANDO O DISPOSITIVO

Ao registrar ou entrar em sua conta no aplicativo, selecione "Adicionar dispositivo". No display do controlador, pressione as teclas M e A juntas por 5 segundos para que o controlador entre em modo de pareamento. O ícone 奈 ficará piscando.

Aguarde até que o aplicativo encontre o dispositivo. O nome do controlador aparecerá na tela, basta selecioná-lo.



Ao selecionar o controlador, escolha sua rede de Wi-Fi 2,4Ghz e insira a senha do Wi-Fi.

Aguarde o aplicativo se conectar ao controlador e estará pronto para uso.

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz e digite a senha.	Dispositivo de conexão Confirme se o dispositivo está próximo ao		
Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4 GHz antes de continuar. Método comum de configuração de roteador			
× Wi-Fi - 5Ghz			
✓ Wi-Fi - 2.4Ghz ⓐ <a> ⓐ 		Q	
🔶 Wi-Fi 2.4 GHz			
🔒 Senha		01:53	
	Analise os d ispositivos.	Registe o dispositivo na Cloud.	Inicie o dispositivo



10. CONTROLE VIA CONTROLE REMOTO



Configuração dos modos das saídas pelo controle remoto: Pressione os botões 1° , 2° ou 3° para ativar as saídas 1,2 ou 3 respectivamente, no modo manual, ou desligar as saídas. Pressione os botões 1° , 2° ou 3° para ativar as saídas 1,2 ou 3 respectivamente, no modo Timer.

11. PAREAMENTO DO CONTROLE REMOTO

O controle remoto que acompanha o produto vem de fábrica pareado ao controlador para uso imediato, sem necessidade de configurações. Caso seja necessário substituir o controle remoto, será necessário parear o novo.

Para parear o novo controlador, habilite o módulo de comando e pressione ao mesmo tempo as teclas P e P por 3 segundos até que o ícone resteja piscando no display, indicando o modo de pareamento.

Pressione qualquer botão no controle remoto e o ícone 🖉 parar de piscar, indicando o pareamento concluído.

12. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Para aumentar a vida útil do controlador e do equipamento a ser automatizado, utilize uma chave contatora na saída de carga. Em caso de pico de corrente ou travamento no motor, tanto o controlador quanto equipamento poderão ser danificados na falta de uma chave contatora.

- A instalação e manutenção deverão ser efetuadas por profissionais capacitados.

- Durante a instalação elétrica e aterramento, siga as instruções presentes na norma NBR5410, como por exemplo, a utilização de um dispositivo DR.

- Nunca instale ou faça manutenção no equipamento com os cabos energizados, pois poderá correr risco de choque elétrico. Primeiramente se deve **DESLIGAR** o equipamento e seu disjuntor para depois fazer a manutenção.

13. ESQUEMA ELÉTRICO







15. INSTALAÇÃO

O controlador deve ser instalado em posição vertical em relação ao piso, como mostrado nos exemplos abaixo:

15.1. EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X2



15.2. EXEMPLO DE INSTALAÇÃO SOBREPOR



16. GARANTIA

A Industek Ecopress garante este(s) produto(s) por ela fabricado(s) e comercializado(s), contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 12 meses (3 meses de garantia legal + meses de garantia contratual). Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual, que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação. Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



MODELO:				
DATA:		/	/	
REVENDA:	<u></u>			
Carimbo de Reve	enda			

ANOTAÇÕES



Rua Ettore Soliani, 522 - Distrito Industrial Nova Era Indaiatuba - SP CEP 13347-394 (19) 3801-0431 industek.com.br