



Controlador HST

Manual de Operação



ÍNDICE

Agradecimento	02
Características	03
Especificações	03
Apresentação	04
Modo de Apresentação de Saída	05
Programação de Nível 1 (Usuário)	05
Programação de Timer	06
Programação de Nível 2 (Acesso Técnico)	08
Ativação Manual do Controle de Temperatura	. 10
Operação	10
Controle por Aplicativo	. 11
Código de Erros	15
Considerações Sobre a Instalação Elétrica	.15
Esquema Elétrico	. 16
Dimensões	16
Instalação	17
Garantia	17

2. CARACTERÍSTICAS

O controlador HST é um controlador digital com termostato, programado através de timers ou acionamento manual da saída para aquecimento de água.

O controlador dispõe de um visor LCD com teclas touch screen (teclas sensíveis ao toque) para melhor manuseio. Em seu visor, a temperatura atual será mostrada e poderá ser alterada, também como alguns parâmetros.

Um sensor de temperatura NTC acompanha o produto e um controle de saída.

3. ESPECIFICAÇÕES

Peso	180g
Dimensões	152 x 91 x 35 mm (para informações, ver item 12)
Faixa de Temperatura	0°C a 75.0 °C
Tipo de Sensor	NTC 10K, 1%. B:3950/25°C (acompanha o produto)
Alimentação Elétrica	90 Vac até 240 Vac (especificado no pedido)
Controle de Saída	Relé, máximo 1/2 CV em 127 Vac e 1 CV em 220 Vac
Índice de Proteção	IP53



1. AGRADECIMENTO

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, com tecnologia 100% nacional que lhe oferece maior comodidade e satisfação à suas necessidades.

Agradecemos sua confiança na **INDUSTEK** e temos certeza de que este produto lhe trará muitos momentos agradáveis, pois este é um produto de tecnologia moderna e recursos avançados.

Após anos de pesquisa no mercado de aquecimento solar e piscina, resolvemos desenvolver uma linha de controladores robusta e completa que possam satisfazer as necessidades de nossos clientes de forma prática, trazendo uma melhor experiência.

Este manual contém as principais instruções para que você possa instalar, operar e manter seu produto nas condições ideais de comodidade e segurança, tirando assim o máximo de proveito que ele tem a lhe oferecer. Leia todas as instruções antes de instalar e utilizar seu produto. Guarde este manual para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, ligue para o departamento de **Assistência Técnica INDUSTEK** ou entre em contato através de nosso **SAC (19) 3801-0431** ou através do e-mail: **sac@industek.com.br**, afinal, quem depositou a confiança em nosso produto, merece toda nossa atenção."



TECLAS

No.	lcon	Function
1	Μ	Tecla Modo
2	P	Tecla de Programação
3	Δ	Tecla "mais"
4	$[\triangledown]$	Tecla "menos"
5	Θ	Tecla Relógio
6	\$	Saída ativada
7	۲	Modo manual ativado
8	۲	Modo Automático ativado
9	OFF	Termostato desligado
10	88:8.8°	Informação de temperatura e valores
11	Err1	Indicador de erro em sensores
12	88:88	Timer e informações auxiliares

A saída opera de acordo com o modo selecionado.

Pressione a tecla 🖻 para alternar entre os modos OFF (desligado) / Manual / Automático.



6. PROGRAMAÇÃO DE NÍVEL 1 (USUÁRIO)

Para acessar o modo de programação de temperatura, pressione a tec P



Configuração de temperatura desejada: Utilize as teclas ▲ e ♥ para alterar os valores. Pressione a tecla P para confirmar a temperatura desejada.

Configuração de temperatura. Determina a temperatura desejada
do reservatório de água.
Faixa de valores: 0 a 75.0 °C
Valor de fábrica: 38.0°C
Nota: O valor de histerese pode ser ajustado no parâmetro I-2.



7. PROGRAMAÇÃO DE TIMER

Para acessar a programação de Timer, pressione a tecla 🕑 .



Use as teclas ▲ e ♥ para navegar entre a programação de horário e timers, e pressione a tecla ④ para habilitar a configuração do timer desejado.

Os números do horário do timer ficarão piscando, use as teclas▲ e ♥para alterar os valores e pressione ឲ para confirmer os valores.

Após configurar do horário e dos timers desejados, navegue até a opção "SAIR" e pressione a tecla (9).

Para desabilitar o Timer, os valores de ligar e desligar devem ser programados para 00:00.

Para que o Timer funcione 24 horas, o valor de ligar deve ser 00:00 e o valor de desligar deve ser 24:00.

	AJUSTE DE HORÁRIO. Ajusta o horário do controlador.
NOLU	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.
) (L	TIMER 1 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 1.
	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.
	Valor de fábrica: 00:00.
	TIMER 1 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 1.
	Faixa de valores: 0:00 a 24:00.
	Valor de fábrica: 24:00.
	TIMER 2 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 2.
	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.
	Valor de fábrica: 00:00.
	TIMER 2 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 2.
00 20	Faixa de valores: 0:00 a 24:00.
	Valor de fábrica: 00:00.
	TIMER 3 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 3.
L (U)	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.
	Valor de fábrica: 00:00.
	TIMER 3 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 3.
02 23	Faixa de valores: 0:00 a 24:00.
	Valor de fábrica: 00:00.
) (5)(TIMER 4 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 4.
104	Faixa de valores: 0:00 a 23:59.
	Valor de fábrica: 00:00.
	TIMER 4 DESLIGAR Harária am que decliga a saída de timor 4
	TIMER 4 - DESLIGAR. Horano em que desliga a salua do timer 4.
952	Faixa de valores: 0:00 a 24:00.
4854	Faixa de valores: 0:00 a 24:00. Valor de fábrica: 00:00.
	 Faixa de valores: 0:00 a 24:00. Valor de fábrica: 00:00. SAIR. Sai da lista de configurações de horário e Timers.



8. PROGRAMAÇÃO DE NÍVEL 2 (ACESSO TÉCNICO)

Para acessar este modo de programação, pressione e segure a tecla 🕑 até o controlador solicitar o código de acesso:



Use as teclas ᅀ e マ para alterar o valor e pressione a tecla para confirmar.

- Código para acesso dos parâmetros: 120



- Código para resetar configurações modo fábrica: 300

Utilize as teclas ▲ e ♥ para navegar entre os parâmetros e pressione a tecla para selecionar o parâmetro desejado.

Assim que os valores do display começarem a piscar, utilize as teclas ▲ e ♥ e para alterar os valores e pressione a tecla P para salvar a configuração e retornar para a lista de parâmetros.

Para sair, navegue até a opção SAIR e pressione a tecla 🕑 .

	TEMPO DE ATRASO PARA ATIVAÇÃO DA SAÍDA.
1-1	Ajuste do tempo mínimo para acionamento da saída. Após o
	controlador ter sido desligado automaticamente ou recém
	energizado, sera contado o tempo de atraso configurado neste
	parâmetro para ativar a saída.
	Faixa de valores: 0 a 1200 segundos.
	Valor de fábrica: 0.
	HISTERESE DA TEMPERATURA DE SET-POINT
1-5	Ajuste do diferencial de temperatura em relação ao set-point para
	reativar a saída.
	Faixa de valores: 0.5 a 20.0°C
	Valor de fábrica: 2.0°C
	TEMPERATURA DE SOBREAQUECIMENTO PARA DESLIGAR
1-3	A SAÍDA
	Ajuste da temperatura de sobreaquecimento que, quando atingida,
	faz com que o controlador desligue a saída, prevenindo com que a
	água superaquecida danifique a tubulação.
	Faixa de valores: 2 a 90.0ºC.
	Valor de fábrica: 70.0ºC.
	NOTA:O valor de histerese deste parâmetro para reativação da
	saída é de 1.0°C. Este valor de histerese é necessário para que
	não apareça códigos de erro no display do controlador.
1 - 11	AJUSTE DE CORREÇÃO DO VALOR DO SENSOR.
1-4	Permite o ajuste do valor de leitura do sensor do reservatório (T2).
	O valor configurado será somado ou subtraído (se for negativo) ao
	valor de leitura do sensor.
	Faixa de valores: -20.0ºC a 20.0ºC.
	Valor de fábrica: 00.0ºC
1-5	VALOR MÍNIMO DA TEMPERATURA DE SETPOINT.
1-2	Permite o ajuste do valor mínimo para a temperatura de setpoint.
	Faixa de valores: 0°C a 20°C.
	Valor de fábrica: 0°C.
	VALOR MÁXIMO DA TEMPERATURA DE SETPOINT.
(-0	Permite o ajuste do valor máximo para a temperatura de setpoint.
	Faixa de valores: 20ºC a 75.0ºC.
	Valor de fábrica: 50.0ºC.



9. ATIVAÇÃO MANUAL DO CONTROLE DE TEMPERATURA

Para ativação da saída para aquecimento for a do tempo programado do timer, pressione a tecla M. A saída ficará acionada até que o reservatório atinja a temperatura programada (temperatura de setpoint – item 4).

Caso queira desativar o modo manual, pressione a tecla novamente e o modo sera alterado conforme o item 4 – Modo de operação da saída. O modo automatico seguirá a programação feita no timer e o modo desligado não acionará a saída.

10. OPERAÇÃO

No modo automático, o controlador acionará a saída de acordo com os quatro timers programados.

Sempre quando o horário atual estiver dentro do horário de funcionamento de um dos timers, a saída é acionada, até que o horário atual coincide com o horário de desligamento do timer.

Tenha cuidado, pois ao programar os timers com horários coincidentes, pode haver mau funcionamento (não desligar a saída quando necessário ou ligar a saída quando não é necessário).

Mesmo dentro do horário de funcionamento de um timer, ao atingir a temperatura, a saída também é desligada.

A saída é acionada novamente após a temperatura do reservatório ficar abaixo da temperatura de setpoint, menos o histerese (parâmetro I-2).

A iluminação do controlador será diminuída após 1 minuto de inatividade. A iluminação voltará ao normal após pressionar qualquer tecla no display do controlador.

11.1. DOWNLOAD

É possível o manuseio do controlador através do aplicativo Smart Life. Faça o download e instalação.



Ou escaneie o QR Code abaixo.



11.2. INICIALIAZAÇÃO DO APLICATIVO

Após a instalação, o aplicativo será listado na interface principal. 🙆



11.3. REGISTRO DE USUÁRIO

Na primeira vez em que entrar no aplicativo Smart Life, será necessário criar um registro. Siga os passos abaixo:

- Selecione a opção "Criar uma nova conta"
- Inserir o número de celular e e-mail
- Inserir o código de verificação de entrada, recebido por SMS ou e-mail
- Definir a sua senha para a conta Smart Life
- Selecione "Continuar"

	<
	Registrar
	Brasil
	E-mail
	Eu concordo <u>Política de Privacidade Termo de</u> Acordo do Usuário e Política de Privacidade das Crianças
Faça o login com uma conta existente	
registrar	
Tentar agora	G

11.4. ADICIONANDO O DISPOSITIVO

Ao registrar ou entrar em sua conta no aplicativo, selecione "Adicionar dispositivo". No display do controlador, pressione as teclas M e A juntas por 5 segundos para que o controlador entre em modo de pareamento. O ícone 奈 ficará piscando.

Aguarde até que o aplicativo encontre o dispositivo. O nome do controlador aparecerá na tela, basta selecioná-lo.





Ao selecionar o controlador, escolha sua rede de Wi-Fi 2,4Ghz e insira a senha do Wi-Fi.

Aguarde o aplicativo se conectar ao controlador e estará pronto para uso.

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz e digite a senha.	Dispositivo de conexao Confirme se o dispositivo está próximo ao		
Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4 GHz antes de continuar. <mark>Método comum de</mark> configuração de roteador			
× Wi-Fi - 5Ghz			
✓ Wi-Fi - 2.4Ghz			
		a	
🛜 Wi-Fi 2.4 GHz 🖛	01	:53	
🛆 Senha			
	\bigcirc		
	Analise os d Re ispositivos. dis na	egiste o Inicie o positivo dispositivo Cloud.	

12. CÓDIGOS DE ERRO

Erro NO SENSOR DE TEMPERATURA

Causa: O sensor ou seu cabo pode estar danificado, mau conectado, com curto-circuito ou a temperatura pode estar for a da faixa de valores de leitura do sensor.

Solução: Verifique o cabo, o bulbo do sensor e as conexões.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

* Para aumentar a vida útil do controlador e do equipamento a ser automatizado, utilize uma chave contatoras na saída de carga. Em caso de pico de corrente ou travamento no motor, tanto o controlador quanto equipamento poderão ser danificados na falta de uma chave contatoras.

* A instalação e manutenção deverão ser efetuados por profissionais capacitados.

* Durante a instalação elétrica e aterramento, siga as instruções presents na norma NBR5410, como por exemplo, a utilização de um dispositivo DR.

*Nunca instale ou faça manutenção no equipamento com os cabos energizados, pois poderá ocorrer risco de choque elétrico. Primeiramente se deve desligar o equipamento e seu disjuntor para depois fazer a manutenção.



14. ESQUEMA ELÉTRICO



15. DIMENSÕES



16. INSTALAÇÃO

O controlador deve ser instalado em posição vertical em relação ao piso, como mostrado nos exemplos abaixo:

16.1. EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X2



16.2. EXEMPLO DE INSTALAÇÃO SOBREPOR



17. GARANTIA

A Industek Ecopress garante este(s) produto(s) por ela fabricado(s) e comercializado(s), contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 12 meses (3 meses de garantia legal + meses de garantia contratual). Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual, que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação. Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



MODELO:				
DATA:		/	/	
REVENDA:	<u></u>			
Carimbo de Reve	enda			

ANOTAÇÕES



Rua Ettore Soliani, 522 - Distrito Industrial Nova Era Indaiatuba - SP CEP 13347-394 (19) 3801-0431 industek.com.br